

CABLE RELEASE KEY
CLÉ DE DÉGAGEMENT DU CÂBLE
LLAVE PARA LIBERAR EL CABLE

Installation Instructions / Instructions d'installation / Instrucciones de Instalación



Read all instructions prior to installing product.
Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.


The key opens the spring-loaded jaws that grip the cable prior to tensioning.

The Cable Release Key is primarily used when you want to remove the cable from the Push-Lock® fittings during the installation and cable-trimming process. Because it opens the spring-loaded jaws, it also helps you insert the cable into the Push-Lock if you're having trouble with that step.

While the Cable Release Key is very helpful prior to tensioning the cable, it is not effective once the cable has been tensioned. The jaws set into the cable and the Push-Lock's tamper-resistant design prevents you (or anyone else) from removing the cable at this point. More importantly, even if you are able to remove tensioned cable from the Push-Lock, the fitting's locking mechanism is spent and cannot be re-used.


1.

Slide the groove of the Cable Release Key along the cable until the cable is completely inside the groove. Carefully insert the Cable Release Key into the Push-Lock opening.



2.

Push down until the key bottoms out. You will feel resistance from the spring-loaded jaws as you do so.



3.

Now you may safely remove the cable from the Push-Lock without damaging the jaw mechanism.



4.

Remove the Cable Release Key and the jaws will reset to their original position, ready to accept and grip the cable again.

73025484



0 40933 25484 2


REV 09.26

La clé ouvre les mâchoires à ressort qui agrippent le câble avant sa mise sous tension.


La clé de dégagement du câble est principalement utilisée lorsque vous souhaitez retirer le câble des raccords Push-LockMD pendant l'installation et la coupe du câble. Comme elle ouvre les mâchoires à ressort, elle facilite également l'insertion du câble dans le raccord Push-Lock si vous éprouvez de la difficulté à cette étape.

Bien que la clé de dégagement du câble soit très utile avant la mise sous tension du câble, elle n'est plus efficace une fois le câble mis sous tension. Les mâchoires s'ancrent dans le câble et la conception inviolable du raccord Push-Lock vous empêche (ou empêche toute autre personne) de retirer le câble à ce stade. Plus important encore, même si vous parvenez à retirer le câble sous tension du raccord Push-Lock, le mécanisme de verrouillage du raccord est alors inutilisable et ne peut pas être réutilisé.

- 1.** Faites glisser la rainure de la clé de dégagement du câble le long du câble jusqu'à ce que celui-ci soit complètement inséré dans la rainure. Insérez délicatement la clé de dégagement du câble dans l'ouverture du raccord Push-Lock.



- 2.** Enfoncez la clé jusqu'au fond. Vous sentirez la résistance des mâchoires à ressort pendant cette opération.



- 3.** Vous pouvez maintenant retirer le câble du raccord Push-Lock en toute sécurité sans endommager le mécanisme des mâchoires.




- 4.** Retirez la clé de dégagement du câble; les mâchoires reprendront leur position initiale et seront prêtes à recevoir et à agripper le câble de nouveau.

La llave abre las mordazas accionadas por resorte que sujetan el cable antes de tensarlo.


La Llave para Liberar el Cable se utiliza principalmente cuando se desea retirar el cable de los conectores Push-Lock® durante el proceso de instalación y corte del cable. Dado que abre las mordazas accionadas por resorte, también permite insertar el cable en el conector Push-Lock en caso de que tenga dificultades con ese paso.

Mientras que la Llave para Liberar el Cable resulta muy útil antes de tensar el cable, no es eficaz una vez que éste se ha tensado. Las mordazas se fijan al cable y el diseño a prueba de manipulaciones del Push-Lock evita que usted (o cualquier otra persona) pueda retirar el cable en ese momento. Y lo que es más importante, incluso si lograra retirar el cable tensado del Push-Lock, el mecanismo de bloqueo del accesorio quedaría inservible y no podría reutilizarse.

- 1.** Deslice la ranura de la Llave para Liberar el Cable a lo largo del cable hasta que este quede totalmente dentro de la ranura. Introduzca con cuidado la Llave para Liberar el Cable en la abertura del Push-Lock.



- 2.** Presione hacia abajo hasta que la llave toque fondo. Al hacerlo, notará resistencia por parte de las mordazas accionadas por resorte.



- 3.** Ahora puede retirar con total seguridad el cable del Push-Lock sin dañar el mecanismo de la mordaza.



- 4.** Extraiga la Llave para Liberar el Cable y las mordazas volverán a su posición original, listas para volver a acoger y agarrar el cable.

To obtain and review a copy of the warranty please visit rdirail.com.
You may also contact us at 1-877-265-2220 or email help@rdirail.com.

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez rdirail.com.
Vous pouvez également nous appeler au 1-877-265-2220 ou nous envoyer un courriel à help@rdirail.com.

Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar rdirail.com.
También puede contactarnos en el 1-877-265-2220 o enviar un correo electrónico a help@rdirail.com

AN OLDCASTLE® APG OUTDOOR BRAND

RDI Railing

400 Perimeter Center Terrace Suite 1000, Atlanta, GA 30346 • rdirail.com • 1-877-265-2220